



Verlegeanleitung

*Bitte befolgen Sie diese Anleitung
bei der schwimmenden Verlegung!*

*Die Pakete dürfen erst kurz vor
der Verlegung geöffnet werden!*



Sodentalstraße 36
63834 Sulzbach
Tel. (0 60 28) 99 23 18
Fax (0 60 28) 99 23 19
Mobil (0171) 21 10 528

Verlegeanleitung

Für Parkett mit geölter Oberfläche

Anleitung für schwimmende Verlegung

1. Qualität prüfen:

Kontrollieren Sie vor dem Verlegen die Dielen auf eventuelle Fehler hin. Mängelanzeigen richten Sie bitte vor dem Verlegen des Bodens an uns oder an Ihren Fachhändler!

Mangelhafte Ware nicht verlegen!

2. Werkzeuge bereitstellen:

Sie benötigen Hammer (800 - 1000 g), Säge, Keile, einen Holzklötz (mindestens 40 cm lang), ein Zugeisen sowie gebräuchlichen, wasserfesten Holzleim (D3).

3. Unterlage vorbereiten:

Parkettböden werden auf allen stabilen Unterböden verlegt (Estrich, alte Dielenböden, Spanplatten usw.) Diese müssen trocken und eben sein. Unebenheiten unter 2 mm gleichen Sie mit einer geeigneten Spachtelmasse aus. Eine Zwischen-

lage aus Kork oder Vlies sorgt für Trittschalldämmung. Um Kondensbildung aus Restfeuchte zu vermeiden, verwenden Sie eine Plastikfolie als Dampfsperre, wobei der Folienrand an den Wänden genügend hoch stehen sollte!

4. Erste Reihe verlegen:

Die erste Reihe wird mit einem Wandabstand von mindestens 15 mm mit der Nutseite zur Wand verlegt. Keile, alle 50 cm versetzt, helfen Ihnen, den korrekten Abstand einzuhalten. Die zweite Diele verlegen Sie längs zur ersten und leimen beide zusammen. Die letzte Diele der Reihe wird so gekürzt, dass der Wandabstand ebenfalls mind. 15 mm beträgt (bei größeren Räumen mehr).

5. Tip- Verleimen:

Durch längs- und stirnseitige Verleimung wird zusätzlich Sicherheit erzielt. Tragen Sie den Holzleim mittels Leimflasche durchgehend auf die obere Nutwange auf, damit Sie extradichte Fugen erhalten, und verlegen Sie diese Diele umgehend. Gelegentlich hochgedrückter Leim muss mit einem feuchten Tuch sofort von der Oberfläche entfernt werden.

6. Zweite Reihe verlegen:

Das Reststück der vorhergehenden Reihe verwenden Sie als erste Diele der zweiten Reihe, wobei Sie auf einen Stirnfugenversatz von mindestens 40 cm achten

müssen. Die Stirnfuge jeder neu angesetzten Diele wird immer als erstes, mit leichten Schlägen an die gegenüberliegende Stirnseite zusammengeklopft. Erst wenn die Stirnfuge genau passt, wird die Längsseite der Diele zusammengetrieben. Bitte ausschließlich auf die Federseite der Dielen unter Zuhilfenahme der Hartholzuschlagklotzes klopfen. Führen Sie die Schläge zum Zusammenklopfen der Längsfuge treibend in Richtung des Stirnstoßes aus, um möglichst viel Druck auf die Stirnfuge auszuüben.

7. Und so geht's weiter:

Die nächste Reihe beginnt mit dem Endstück der vorhergehenden Reihe, usw. Am Ende der Reihen jeweils den Abstand von mind. 1 cm durch Absägen des Holzes einhalten! Zur Markierung der Breite verwenden Sie am besten eine extra Diele. Die letzte Diele schneiden Sie passend zum Verlauf der Wand, wobei auch längsseits ein Abstand von mind. 1 cm eingehalten werden muss. Nach der Leimangabe erfolgt das Zusammenziehen der Diele mittels Zugeisen.

8. Ausschnitte anpassen:

Beachten Sie bitte, dass bei Heizkörpern, usw. die Ausschnitte im Boden so groß sind, dass sich Boden und Rohr nicht verspannen. Bohren Sie zuerst ein Loch aus, dann sägen Sie die Kontur. Zur Abdek-

kung verwenden Sie z. B. eine Rohrmanschette.

9. Fußleisten:

Sobald der Leim trocken ist, entfernen Sie die Keile. Die Fußleisten werden abschließend mit Schrauben an der Wand befestigt (nicht am Holzboden!).

10. Pflege:

Nach erfolgter Verlegung unbedingt den Boden von Staub säubern und mit **TIAN BAMBOO®** Bodenseifenmischung wischen.

Mischverhältnis für die erste Pflege:

4 Verschlusskappen auf 5 Liter warmes Wasser. (=250 ml)

Weitere Pflege:

2 Verschlusskappen auf 5 Liter warmes Wasser. (=125 ml) Nicht mit klarem Wasser nachwischen! Siehe Pflegeanleitung.

Achtung:

Bei größeren oder ungewöhnlichen Raummaßen halten Sie bitte Rücksprache mit einem Fachmann.

TIAN BAMBOO® - Pflegeprodukte erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Holz- Fachhändler!

